テトラ オートワンタッチフィルター

取扱説明書

AT-50用

PATENT PENDING




Japanese Version 100V 50/60Hz 01 F 30

各部の名称

●このたびは、テトラ オートワンタッチフィルター AT-50をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。 ●正しく安全にお使いいただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、十分に理解して

からご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、必要な時お読みください。



(ご注意)

●水槽の枠(フレーム)の幅が1.7cmを超える水槽には装着できません。 ●AT-50の場合、水槽幅17cm以下の水槽には装着できません。

●水槽の内寸高さが23cm未満の水槽には装着できません。

安全にお使いいただくために

お使いいただく前に、取扱説明書をよく読み、ご理解いただいてからお使いください。誤った使い方は、人、動物、財物の重大 な事故につながる危険があります。お読みになった後は大切に保管し、必要な時には再読してください。

⚠警告


感電事故を避けるためにお守りください。



- ●始動前に必ず水漏れチェックをしてください。(設置方法1に従ってください。)
- ●水の中に手を入れる時は、必ずプラグを抜いてください。
- ●水漏れや事故の時は、直ちにコンセントからプラグを抜いてください。
- ●セット、点検、掃除、移動の時はプラグを抜いてください。
- ●濡れた手で、プラグの抜き差しをしないでください。
- ●強い衝撃を加えたり、落としたりしてはいけません。
- ●幼児、子供のいたずらや、接触転倒などに十分ご注意ください。
- ●子供が使う時は、大人が立ち会うようにしてください。
- ●改造して使わないでください。
- ●本器を水中に落とした場合、電源を切ってから取り出してください。

⚠ 注意

火災・漏電事故を避けるためにお守りください。



- ●電源はAC100ボルトの専用コンセントをお使いください。テーブルタップ(延長コード)の使用は避け

- ●痛んだコードは、湿気や水滴により火災をおこす恐れがありますので使用しないでください。
- ●電源コードを加工したり、ご使用の際にたばねたり、柱に打ちつけたりしないでください。
- ●水がコードを伝わってコンセントを濡らすと火災、感電の原因となります。水が侵入しないように、コン セントより低い位置にコードのたわみをつけるようにしてください。 (左図イラスト参昭)
- ●水が流れない状態(モーターのロックや目詰まり)で電源を入れないでください。
- ●空気中で運転させないでください。

たわみをつけることでコンセントへの 水の侵入を防げます。


2

4ページの 各部の名称 を参考に組み立てます。 設置する前に必ず水漏れチェックを行ってください。


 $1^{ ext{ 输送等により破損していることがありますので、水漏れがないかを <math>0$ 必ず確認します。

各部を外見からチェックした後、フィルターケース内に2/3程、水 を入れて新聞紙の上に15分程置き、水が漏れていないかどうか

水漏れするようでしたら、使用を中止し販売店にお知らせください。



輸送等により破損していることなどがありますので、 ▲ 注意 | 団体をでは、バスパラー | 少ず水漏れをご確認のうえご使用ください。



2 バイオバッグをビニール袋より取り 出し、図のように軽くふり、下部に 吸着ろ材を集めます。



3 水道水でバイオバッグを軽くすすぎます。



両手でしっかりと図のようにフレー ム部を持って、バイオバッグ固定 用V滞にバイオバッグの両端を入 れ、底部に届くまでしっかりとセット

安全にお使いいただくために

△ 注意

本体による事故や故障を避けるためにお守りください。

- ●ストレーナーは必ずセットしてご利用ください。セットしないで使用すると異物吸い込みにより停止、故 障の原因となります。
- ●モーターのコードはフィルターケース本体のコード固定フックに確実に掛け、つまづいたり、引っ張ら れたりすることがないように注意してください。
- ●本体を洗浄する時、せっけん、洗剤を使用しないでください。
- ●ストレーナーの網目より小さな魚や砂は、フィルターに吸い込まれることがありますのでご注意くだ
- ●観賞魚水槽用フィルターです。それ以外の目的で使わないでください。
- ●屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ●正しい電源電圧周波数で使用してください。
- ●目づまりや汚れによる流量低下は故障の原因となりますので、ストレーナーやモーター部やインペラー 部、吸水パイプ部は状況を見ながら定期的に掃除してください。
- ●水槽の水位に注意してください。モーターを空運転させますと、故障の原因となります。
- ●適合水槽は魚種、魚の数、環境によって違ってきますのでご注意ください。海水魚、大型魚など、特 にパワーを必要とする場合は大きめのフィルターを使用してください。
- ●器具を本来の目的以外に使用しないでください。推奨されている製品もしくは当社製の付属品以外 のものを接続すると、危険な状態になる場合があります。
- ●0度以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり、保管したりしないでください。
- ●作動前に水槽にきちんと設置されているか、水漏れがないか確認してください。 ●高水温となる夏季は、フタを取りはずすなどして通気性を高め水温上昇を予防してください。
- ●酸素消費量の多い飼育状況では、エアーポンプの併用をおすすめします。
- ●魚病薬等を使用する際は、バイオバッグを取り除いてください。バイオバッグが薬効成分を吸着して

テトラ製品のお取扱い方法・お手入れ方法・修理その他ご不明な点は、機種名をご確認の上、お買上げの販売店又は弊社にご相談ください。

(弊社商品相談窓口) テトラ インフォメーションセンター

- ○電話受付時間:月~金曜日 午前10:00~12:00 午後2:00~5:00 (祭日は休業いたします)
- ○電話番号: 03-3794-9977
- ○お手紙の受付: (随時)宛先:〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル


テトラ ジャパン株式会社 テトラ インフォメーションセンター行

情報がいっぱいのテトラ ホームページをご利用ください。 www.tetra-jp.com

△ 注意

●誤った使用方法、管理不十分による損害、魚、水草などの生体の病気、死亡、枯死については、 弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

3



モーターにストレーナーを接続します。スト レーナーは水槽の底の砂利などに埋まら ないようにしてください。砂を吸い込みます と停止し、故障の原因となることがありま す。延長パイプが付属されていますので、 水深がある水槽の場合モーターへ延長 パイプを接続し利用することもできます。



6 モーターの落下防止いた。、「 ターから出ているコードは必ずフィ ルターケース本体のコード固定フッ クに確実に掛けてご使用ください。



7 フィルターケース下部に本体垂直 調節レバーを取り付けて本体垂直 調節レバーを回し、フィルターケー ス位置を垂直に近づけてください。 ※水槽設置時に本体フィルター ケース部が垂直でないと、運転時 にフィルターケースより水があふれ る場合があります。



8 フィルターケースが水槽の外側に なるように水槽枠にセットし、水槽 の水面位置が、モーターの最低水 位線より必ず上になるように調節 してください。流量調節つまみを+ (プラス)側に回し、流量が最大に なるように調節します。



を入れます。これによりモーター部 が自動的に水を吸水し始めます。 (運転しない場合12ページの故障 異常の見分け方と処置方法をご



10 十分に水の流れの ルエトロー たら、フィルターケース本体にフタ をしてセット完了です。 ※セット30分後、水漏れがない か、水が十分に流れているかを確 認してください。水流が十分に無 い場合、故障・異常の見分け方 を参照ください。

バイオバッグの交換方法

右側のパイプ部より水が多くあふれてきましたら、バイオバッグを交換して

また、水のにごりが激しくなりましたら、早めにバイオバッグを交換してくだ

交換するバイオバッグは予め水道水で軽く洗ってください。



(交換ろ材)

テトラ バイオバッグ

●通常2~3週間に1度を目安に交 換することをお勧めします。

※海水魚や魚を多く飼育している 場合は、1~2週間に1度は交換 してください。



(オプション交換ろ材) テトラ バイオバッグ アルゴストップ

- ●コケの発生を抑えます。
- ※テトラ バイオバッグの代わりに ご使用いただけます。 (淡水専用)



餌を与える時の流量調節

フードを与える時は、ストレーナーに吸いつかないように流量調節つ まみを-(マイナス)側に回します。(流量調節のマイナスは左・右側 どちらでも流量を最小にすることができます)フードが食べ尽された 後は、お好みの流量に調節してご利用ください。



7


フィルターケース、パイプ部のそうじ




バイオバッグを取り外し、フィルター



れを拭き取り、流水で中をすすぎ




3 パイプ部L型パイプ、エルボーバイ プを本体より取りはずします。



流量調節つまみを外して、各パイ 4 プをブラシなどで洗います。 洗浄後は、フィルターケースの元の位 置にしっかりと奥まで差し込みます。 ※パイプはモーター固定ラバーの 内側にしっかり差し込んでください。





5 新しいバイオハッフで向いて、 しっかりセットして、水槽枠に取り付 新しいバイオバッグを図のように



6 電源フランでコンニー み、運転を再開させます。 電源プラグをコンセントに差し込 ※運転再開30分後、水漏れがな いか、水が十分に流れているかを 確認してください。

モーター部のそうじ






モータプラグをコンセントから抜き、 **1** 電源を切ります。



2 水槽から外し、フィルターカバーを 取り中の水を捨てます。



3 モーターをモーター固定ラバーごと フィルターケースより引き抜き、スト レーナーを取り外します。

フィルター用洗浄

ブラシです。

8

テトラ バイオバッグプラス

オプションろ材

●AT-50/60/75W、 OT-45/60用 追加ろ材。



魚用、メダカ用も あります。 ●バイオバッグの手 前にセットしてご 使用ください。

テトラ ストレーナーフィルター 2個入 テトラ ワンタッチフィルターブラシ ●ろ過能力を高める スポンジろ材。

オプション

稚魚の吸い込みも 防止します。 ●通常2週間に1度 を目安に洗浄して ご利用ください。



とし、モーター停 止、流量回復に効 果を発揮します。

交換パーツ

インペラー AT-50/AX-45用 品番:75762

●インペラーを洗浄しても流量が元に 戻らないときや異常音がするときは、 インペラーを交換してください。



モーター固定ラバー AT-50/60用(クリップ付) 品番:75806

●モーター固定ラバーの弾力がなくな りましたら交換してください。


●モーター固定ラバーの交換は1年に 1回を目安にしてください。



交換用モーター AT-50/AX-45用 品番: 75773




※オプションろ材、オプション、交換バーツのご購入は、本体ご購入販売店へお問い合わせください。 11



モーター固定ラバー部に取り付けら にスライドさせて外し、モーター部よ りモーター固定ラバーを外します。 ※モーター固定ラバーは1年に1度 の交換をおすすめします。




7 モーター・・・・ どで洗います。 モーター内部や内水路をブラシな




モーター部よりモーター下部カバーを取 りはずします。そしてモーター内にあるイ ンペラーケースカバーを取り出します。 ※下部カバーが外れにくいときは、 図のようにストレーナーを接続した ままテコの要領で外してください。



6 インペラーをモーター部より取り出して、流水でしっかりと洗います。



8 モーター内部の内水路を強い水流 で洗浄し、ゴミを取り除きます。(フィ ルターケース接続部に水道から ホースなどをつなげ、水道の水圧で 逆方向から強い水流でゴミを洗い 流します。)



インペラー、及びインペラーケース ター固定ラバーを取り付け、図のよ うにクリップでしっかりと固定し、フィ ルターケースに差し込みます。モー ターのコードは必ずコード固定フック にたるまないように掛けてください。

9

故障・異常の見分け方と処置

現象	原因・チェック	処 置 方 法
水が流れない	電源は入っていますか?	コンセントにしっかりプラグを差し込んでください。
モーターが止まる	ストレーナー部、またはストレーナーフィル タースポンジを使用している場合にゴミが 付着していませんか?	ストレーナー部またはストレーナーフィルタースポンジから ゴミを取り除いてください。
	インペラー部やモーター内部にゴミや水ア カが付着している。または細かい砂やろ材 など異物を巻き込んでいる。	インペラー部やモーター内部のゴミや水アカを取り除ために分解そうじをしてください。または細かい砂など異物を吸い込まないように注意してください。
	インペラーや軸に糸や毛などが巻きついている。	糸や毛などを取り除いてください。
	インペラーが軸を中心にスムーズに回転し ない。	軸とインペラーの間にカルシウム等のミネラル分が付着 しているのを取り除く。(モーターごと食用酢の中に数時 間浸してから強い水流中でよく洗う。)
	水槽の水位が低くありませんか?	設置方法 の"10"を参照してください。
流量が弱まる	ストレーナー部やインペラー部、モーター部 にゴミや水アカが付着している。	ストレーナー部、インベラー部、モーター内部をそうじして ください。また、モーター側面や上面の内部に詰まること がありますので、小さなブラシでよく取り除いてください。
	ストレーナーフィルタースポンジを使用して いる場合目詰まりしている。	ストレーナーフィルターを洗浄してください。
異常音が発生する	インペラー部が破損していないかチェックします。	破損している場合、交換します。
	インペラーカバーがしっかりセットされていない。	インペラーカバーをしっかりセットします。
	モーター固定ラバーが本体、またはモー ターにしっかりセットされていない。	モーター固定ラバーをしっかりセットします。
水漏れ	フィルターケースに亀裂がありませんか?	破損している場合、そのままご使用になると危険ですの で、ご使用にならないでください。
	フィルター本体が傾いていませんか?	垂直調節レバーを調節して、フィルターケースを垂直に セットしてご利用ください。
モーターが外れる	クリップがしっかり装着されていない。	クリップをしっかり装着します。
	モーター固定ラバーが本体、またはモー ターにしっかりセットされていない。	モーター固定ラバーをしっかりセットします。
	モーターのコードがコード固定フックに掛 かっていない。	モーターのコードは必ずコード固定フックに掛けてくたさい。

●上記該当しない場合は、お買い上げ店もしくは弊社テトラ インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

※そうじをする時には、洗剤、シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、金属ブラシなどは使用しないでください。 10